

## ZEBEX 共通設定

# ブザー音量設定


以下のバーコードを上から順番にスキャンしてください。

[ブザー音量]は、設定を行いたい内容のバーコードをスキャンしてください。

※お使いの製品によっては[大]と[中]がさほど変わらない場合があります。




設定開始



ブザー音量

大	中	小



設定終了