


## デコーダー & スキャナー 共通設定

# 付加コード設定

以下のバーコードを上から順番にスキャンしてください。

バーコードリーダーの接続インターフェイスを確認して、[付加コード内容]のバーコードをスキャンしてください。



設定開始



付加コード内容	接続インターフェイス	
	USB or PS/2	RS-232C
付加コードなし		
CR (Enter)		
スペース (スペース)		
TAB (Tab)		
ESC (Esc)		
CTRL-C (CTRL-C)		
CR/LF (EXEC)		
LF		
STX..ETX		
XON..XOFF		
EOT		

※カッコ内は、接続インターフェイスが USB か PS/2 の場合のコードになります



設定終了