

## ZEBEX 共通設定


# 付加コード設定

以下のバーコードを上から順番にスキャンしてください。

バーコードリーダーの接続インターフェイスを確認して、[付加コード内容]のバーコードをスキャンしてください。




設定開始



付加コード内容	接続インターフェイス		
	USB	PS/2	RS-232C
付加コードなし			
CR/LF(Enter)			
HT(Tab)			
CR			
LF			
STX/ETX			
EOT			

※カッコ内は、接続インターフェイスが USB か PS/2 の場合のコードになります



設定終了