

CODABAR/NW-7 読み取り可能桁数設定

以下のバーコードを上から順番にスキャンしてください。

[最小・最大]は、設定を行いたい内容のバーコードをスキャンしてください。

桁数は[数字バーコード]よりバーコードを必ず 2 つスキャンしてください。

※例えば、10 桁を設定する場合は[1]、[0]をスキャン、5 桁を設定する場合は[0]、[5]をスキャンします。



設定開始



最小・最大

最小読み取り可能桁数	最大読み取り可能桁数



数字バーコード

0		1	
2		3	
4		5	
6		7	
8		9	



桁数設定



設定終了